


# THOMSON

## VENTILATEUR COLONNE TURBO TACTILE

THVEL500T

### MANUEL D'UTILISATION



**Veillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser cet appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence.**

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/35/UE. (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (abrogeant la directive 89/336/CEE).



## **AVERTISSEMENT !!!**

**Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**

**La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.**

## **REGLES DE SÉCURITÉ**

Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.

Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.

1. Avant la connexion de l'appareil, contrôler si :
  - la tension de raccordement est bien la même que celle de la plaque signalétique,
  - la prise et l'approvisionnement en courant sont adaptés à l'appareil,
  - la fiche du câble est adaptée à la prise de courant (L'appareil est prévu

uniquement pour une prise de courant ayant une tension de raccordement de 230 Volts 50 Hz).

2. N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque le ventilateur est en marche.
3. Veillez à ce que le ventilateur soit placé sur une surface stable lorsqu'il est en marche.
4. N'utilisez pas votre ventilateur près d'une fenêtre. La pluie pourrait causer un risque de choc électrique.
5. Ne jamais laisser le ventilateur fonctionner sans surveillance.
6. Pour des raisons de sécurité, il est IMPERATIF de toujours retirer la fiche de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de le nettoyer ou avant toute maintenance.
7. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour le nettoyage qui pourraient facilement abîmer ou déformer votre appareil.
8. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil de la prise de courant.

9. Ne pas utiliser l'appareil avec un câble ou une fiche endommagé.
10. N'essayer jamais de démonter ou de réparer vous-même l'appareil. Dans le cas d'une réparation par une personne non compétente, la garantie est annulée.
11. L'appareil et la grille ne doivent pas être démontés pour l'entretien ou le nettoyage.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

14. Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/UE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (abrogeant la directive 89/336/CEE).
15. Débranchez le ventilateur lorsque vous le déplacez.
16. Ne jamais laisser fonctionner
17. Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d'un feu.
18. La batterie doit être retirée de l'appareil avant qu'il ne soit mis au rebut.
19. La batterie doit être disposé de façon écologique.
20. Bien assembler le ventilateur avant utilisation.
21. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et intérieures.
22. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.


23. Pour un assemblage correct de l'appareil, veuillez vous référer au paragraphe correspondant à la page 6.
24. Pour les instructions de nettoyage et d'entretien, veuillez vous référer au paragraphe nettoyage et entretien à la page 9.
25. Les instructions d'emploi doivent être fournies et conserver avec l'appareil afin que celui-ci puisse être utilisé sans danger.

### **SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

Modèle n°	THVEL500T
Alimentation	220-240V~50Hz
Puissance	60W
Classe	II
Batterie télécommande	CR2025, 3V

### **ASSEMBLAGE :**


1. Tirer doucement sur le fil d'alimentation. Passer le câble d'alimentation dans le trou de l'une des 2 parties du socle prévu à cet effet.
2. Ajuster les 2 parties du socle en les faisant glisser et « clipser » ensemble, puis ajuster le socle au corps du ventilateur. Introduire les 4 vis aux trous de la base sous le socle.
3. Enfin, placer et faire suivre le fil d'alimentation dans le chemin sous le socle prévu à cet effet, afin d'assurer la stabilité nécessaire à votre ventilateur colonne.




## DESCRIPTION



## ECRAN AFFICHAGE LED



## PANNEAU DE CONTRÔLE



## TÉLÉCOMMANDE



## MODE DE FONCTIONNEMENT

MARCHE / ARRET

1.  : Interrupteur Marche / arrêt

Cette commande permet de mettre l'appareil en marche ou de le mettre en veille .  
En mode veille, l'affichage indique la température ambiante .

OSCIL

2.  : Permet de sélectionner l'oscillation du ventilateur.

MODE

3.  : Permet de sélectionner 3 différentes modes ventilations :

Indicateur  s'allume

-Mode Normale  : fonctionnement classique en continu avec la vitesse sélectionnée (Lente / Moyenne / Rapide)

-Mode Naturel  : fonctionnement par intermittence

-Mode Sommeil  : fonctionnement par intermittence, idéale en utilisation durant la nuit

VITESSE

4.  : Permet de sélectionner 3 différentes vitesses (Lente / Moyenne / Rapide).

L'affichage  indiquera 1=Lente / 2=Moyenne /3=Rapide et du mode Turbo

MINUT

5.  : Minuteur (Départ différé / Arrêt automatique)

### ⇒ **ARRET AUTOMATIQUE :**

Lorsque l'appareil est allumé, appuyer sur le bouton du minuteur (l'indicateur du minuteur s'allume ) pour sélectionner le nombre d'heures pendant lequel vous souhaitez que l'appareil fonctionne 1-12 heures. L'appareil s'arrêtera automatiquement à la fin de ce laps de temps.

### ⇒ **MISE EN MARCHÉ AUTOMATIQUE :**


Lorsque l'appareil est en veille, appuyer sur le bouton du minuteur durant 3 secondes (l'indicateur du minuteur clignotera ) appuyez à nouveau sur le bouton minuteur pour sélectionner le nombre d'heures souhaité (1-24 heures) avant que l'appareil se mette en marche automatiquement et fonctionne à la vitesse 1 pendant 6 heures.

## 6. Télécommande

- Fonctionne avec 1 pile bouton CR2025 de 3 volts fournie dans la télécommande. Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
- Respecter les polarités en l'insérant.
- La diriger vers le devant du ventilateur.

### **REPLACEMENT DE LA BATTERIE**

1. Retirez le plateau de la pile en appuyant sur le clip de verrouillage A avec votre pouce. Faites glisser le plateau de la pile dans le sens de la flèche B.
2. Remplacez par le même type de pile et assurez vous que le sens d'introduction (+) selon le diagramme avec le côté (+) orienté vers le haut. Le non respect des polarités peut causer d'importants dégâts.
3. Remettez le plateau de la pile dans la télécommande jusqu'à son verrouillage.



**AVERTISSEMENT:** Danger d'explosion si les piles sont mal installées remplacez les piles uniquement par des piles du même type ou de type équivalent.

### **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

1. Vérifier que l'appareil est débranché avant de procéder au nettoyage.
2. Les parties en plastique peuvent être nettoyées avec un chiffon humide.
3. S'assurer que de l'eau ou tout autre liquide n'entre pas dans le moteur.

#### THVEL500T

Description	Symbole	Valeur	Unité
Débit d'air maximal	F	43,2	m <sup>3</sup> /min
Puissance absorbée	P	64,8	W
Valeur de service	S <sub>v</sub>	0,66	(m <sup>3</sup> /min)/W
Consommation d'électricité en mode "veille"	P <sub>SB</sub>	0,227	W
Niveau de puissance acoustique	L <sub>WA</sub>	64,6	dB(A)
Vitesse maximale de l'air	c	4,07	mètres/sec
Norme de mesure de la valeur de service	IEC 60879:1986		
Coordonnées de contact pour tout complément d'information	SCHNEIDER CONSUMER GROUP 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous Bois, France		



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/CE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.
- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.
- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.
- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



**Pour en savoir plus :**  
**[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)**